

Stappenplan!

1



Meet de breedte van de achterzijde van de trede en de onderzijde van bovenliggende trede.

2



Meet de hoogte van onderzijde trede naar de onder zijde bovenliggende trede, links, midden en rechts.

3



Teken deze af op uw stootbord (9 mm MDF)

4



Zaag uw stootbord op de maten zoals gemeten.

5



Zaag Kraallatten op de breedtemaat van uw nieuwe stootbord en boor deze voor met een soevereinboortje.

6



Houdt uw nieuwe stootbord tegen de trede en zorg dat deze haaks staat. Teken af waar u uw kraallaat gaat bevestigen.

7



Schroef uw kraallaat aan de onderzijde van de bovenliggende trede.

8



Schroef uw stootbord allereerst aan de onderzijde vast, boor eerst voor met een soevereinboortje.

9



Nagel of schroef het stootbord nu vast vanuit de voorzijde aan de kraallaat. Let hierbij op de lengte van uw nagels of schroeven.

10



Uw schroeven zijn verzonken in het stootbord, deze kunt u met plamuur onzichtbaar maken.

11



Kit de naden af met een overschilderbare acrylaatkit.

12



Uw trap is nu dicht en schilderklaar aan de achterzijde. **THAT'S EASY!**